

INFORMACIÓN ESENCIAL sobre ProAir® HFA

Instrucciones para administrar una dosis del inhalador ProAir HFA:

Lea los 6 pasos que se encuentran a continuación antes de usar el inhalador ProAir HFA. Si tiene alguna pregunta, consulte a su médico o farmacéutico.

- 1 Saque la tapa de la boquilla del accionador (vea la figura 1). **Agite bien el inhalador** antes de cada pulverización.
- 2 Sostenga el inhalador con la boquilla hacia abajo (vea la figura 2). **Espire por la boca** y saque todo el aire que pueda desde los pulmones. Colóquese la boquilla en la boca y presiónela con los labios.
- 3 **Empuje la parte superior del frasco bien hacia abajo mientras aspira profunda y lentamente por la boca** (vea la figura 2). Inmediatamente después de la pulverización, saque el dedo del frasco. Después de haber aspirado por completo, quítese el inhalador de la boca y cierre la boca.
- 4 **Contenga el aire lo más que pueda**, hasta 10 segundos; luego, respire normalmente.
- 5 Si su médico le ha recetado más pulverizaciones, espere 1 minuto y vuelva a agitar el inhalador. Repita los pasos 2 a 4.
- 6 Vuelva a colocar la tapa en la boquilla después de cada uso del inhalador, y asegúrese de que quede ajustada firmemente en su lugar.



Fig. 1



Fig. 2

Cuándo reemplazar el inhalador ProAir HFA:

- **Antes de alcanzar las 200 pulverizaciones**, debe volver a surtir su receta o preguntar a su médico si necesita otra receta para el inhalador ProAir HFA
- **Deseche el inhalador** cuando lo haya usado en 200 pulverizaciones. Aunque el frasco no esté completamente vacío, no debe seguir usando el inhalador después de las 200 pulverizaciones porque no se puede saber con seguridad si se administra medicamento o no
- **No use el inhalador** después de la fecha de vencimiento, que aparece tanto en el frasco como en el envase del inhalador

Visite www.ProAirHFA.com o llame al **1-888-482-9522** para obtener asistencia o información adicionales acerca de la limpieza y el funcionamiento del inhalador.

Cómo limpiar el inhalador ProAir HFA:

Es muy importante mantener limpio el accionador de plástico para que el medicamento no se acumule y obstruya las pulverizaciones. **No intente limpiar el frasco de metal ni deje que se moje.** El inhalador puede dejar de pulverizar si no se limpia correctamente. Lave el accionador, al menos, una vez a la semana.

Instrucciones de limpieza:

- 1 Quite el frasco del accionador y saque la tapa de la boquilla.
- 2 Lave el accionador desde la parte superior bajo un chorro de agua tibia durante 30 segundos (vea la figura 3). Luego, vuelva a lavar el accionador desde la boquilla (vea la figura 4).
- 3 Agítelo para sacar la mayor cantidad de agua posible del accionador. Mire dentro de la boquilla para asegurarse de que durante el lavado se haya eliminado completamente todo el medicamento acumulado. Si hay medicamento acumulado, repita los pasos de las figuras 3 y 4.
- 4 Deje que el accionador se seque al aire por completo durante la noche (vea la figura 5).
- 5 Cuando el accionador esté seco, coloque el frasco en el accionador y asegúrese de que encaje firmemente. Agite bien el inhalador y haga dos pulverizaciones al aire, en dirección contraria a la cara. Vuelva a colocar la tapa en la boquilla.



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Si el accionador está obstruido: Lave el accionador como se describió anteriormente en la sección "Cómo limpiar el inhalador ProAir HFA". Es más probable que se obstruya el accionador por acumulación del medicamento si no se lo deja secar al aire por completo.

Si necesita usar el inhalador antes de que el accionador esté completamente seco, agite el accionador para sacarle la mayor cantidad de agua posible. Coloque el frasco en el accionador y asegúrese de que encaje firmemente. Agite bien el inhalador y haga dos pulverizaciones al aire, en dirección contraria a la cara. Luego, administre la dosis como le fue recetada, limpie el accionador y deje que se seque al aire por completo.

SOLO PARA INHALACIÓN ORAL.